


Valtti Plus Kesto Wood Stain バルッティプラスケストステイン

製品説明	向上したアクリレートバインダーベースの外装用ウッドステイン。UV 保護に優れ、耐
	久性の高い製品です。仕上がりはセミマットで、湿気から木材を保護します。耐光
	性に優れ、湿気や日光からの悪影響を遅らせます。
製品特徴	外装のラミネートログ、製材、カンナ仕上げ材、注入材、熱処理材
使用例	外装の羽目板、ラミネートログ、フェンス、外装の窓枠、ドアなど
	未塗装の面や、以前半透明製品で塗装された面
技術データ	
ベースペイント	EPP と OPP (スーパーカラー用)
カラー	Tikkurila スーパーカラーまたは Valtti カラーカードのカラーに調色
	最終的なカラーは塗装が乾いてからの色になります。最良の耐候性のカラーはスー
	パーカラーカードのカラーになります。
	Valttiカラーカードの下記コード(濃色、淡色)は調色できません。
	TVT 5089 TVT 5060 TVT 5062 TVT 5061
	TVT 5081 TVT 5080 TVT 5065 TVT 5075
光沢	セミマット
施工面積	粗い面:4~8 m²/L 滑らかな面:8~12 m²/L
缶サイズ	0.9L, 2.7L, 9L
水性/油性	水性
施工器具	刷毛
乾燥時間	2~4 時間後に触れられるくらいに乾き、24 時間後に上塗りが可能になります。
23℃ 湿度 50%	
固形分	約 33% 色による
比重	約 1.0Kg/L ISO2811
保管	凍結から保護してください!次回使用するまで缶をしっかりと閉じてください。 調色さ
	れた缶は長期間保存できません。塗料は塗装期間中に使い切ってください。
	使いかけの塗料缶は時間と共に成分が変化することがあります。
塗装詳細	
塗装条件	塗装する面は、乾燥していて、木材の水分量は 20%以下である必要があります。
	塗装中と乾燥中は、気温、木の表面、塗料の温度は、5℃以上で、空気中の相
	対湿度は80%以下であることを確認してください。最良の塗装コンディションは、穏
	やかで、曇っていて、乾燥した気候で、気温が+10~20℃であることです。

汚れや、ほこり、剥離したものがあればスチールブラシや洗浄ブラシで取り除いてください。カビのある表面は、適切な力だ除去剤で洗ってください。建築中の早い段階でブライマーのバルッティベースまたはバルッティブラスベースを塗装して下さい。ブライマーの飛び散りから植物を保護して下さい。メンテナンス塗装(半透明塗料が塗られている面):剥離したものや黒ずんだ部分があればスクレーパーやスチールブラシで取り除いてください。表面の汚れを取り除き、必要に応じて、適切な力だ除去剤で洗ってください。木肌が見えている部分はブライマーのバルッティベースまたはバルッティブラスベースを塗装して下さい。木材表面に光沢のある塗膜が残っている場合は、サンドがけを行って下さい。木材表面に光沢のある塗膜が残っている場合は、サンドがけを行って下さい。 オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってください。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、ブライマー塗装後、製品を2回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2回塗りしてください。よの状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですりいでください。メンテナンスと、製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。	·# /#	+ 於北王
さい。カビのある表面は、適切な力ビ除去剤で洗ってください。建築中の早い段階でブライマーのバルッティベースまたはバルッティブラスベースを塗装して下さい。プライマーの飛び散りから植物を保護して下さい。メンテナンス塗装(半透明塗料が塗られている面): 剥離したものや黒ずんだ部分があればスクレーパーやスチールブラシで取り除いてください。表面の汚れを取り除き、必要に応じて、適切な力ビ除去剤で洗ってください。木肌が見えている部分はブライマーのバルッティベースまたはバルッティブラスベースを塗装して下さい。木木表面に光沢のある塗膜が残っている場合は、サンドがけを行って下さい。木材表面に光沢のある塗膜が残っている場合は、サンドがけを行って下さい。木材表面に光沢のある塗膜が残っている場合は、サンドがけを行って下さい。 塩ぜ合わせ、可能性のある色差が出ないようにしてください。使用前と使用中の時折、塗料を全体敵に混ぜてください。 オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってください。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、ブライマー塗装後、製品を2回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2回塗りしてください。より前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。よの状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですりいでください。メンテナンス	準備	未塗装面:
でブライマーのバルッティベースまたはバルッティブラスベースを塗装して下さい。ブライマーの飛び散りから植物を保護して下さい。メンテナンス塗装(半透明塗料が塗られている面): 剥離したものや黒ずんだ部分があればスクレーパーやスチールブラシで取り除いてください。表面の汚れを取り除き、必要に応じて、適切なカビ除去剤で洗ってください。未肌が見えている部分はブライマーのバルッティベースまたはバルッティブラスベースを塗装して下さい。木材表面に光沢のある塗膜が残っている場合は、サンドがけを行って下さい。 塗装 均一な表面のために十分な量の Valtti Plus Kesto をご用意ください。1つの缶に混ぜ合わせ、可能性のある色差が出ないようにしてください。使用前と使用中の時折、塗料を全体敵に混ぜてください。 オーバーラッブを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってください。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、ブライマー塗装後、製品を2回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2回塗りしてください。よ前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。よい前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。よい前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。よい前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。水の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるペく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モッブ、または湿らした布を使ってください。		
マーの飛び散りから植物を保護して下さい。 メンテナンス塗装(半透明塗料が塗られている面): 剥離したものや黒ずんだ部分があればスクレーパーやスチールブラシで取り除いてください。表面の汚れを取り除き、必要に応じて、適切な力ビ除去剤で洗ってください。木肌が見えている部分はプライマーのパルッティベースまたはパルッティプラスベースを塗装して下さい。木材表面に光沢のある塗膜が残っている場合は、サンドがけを行って下さい。 塗装 均一な表面のために十分な量の Valtti Plus Kesto をご用意ください。1 つの缶に混ぜ合わせ、可能性のある色差が出ないようにしてください。使用前と使用中の時折、塗料を全体敵に混ぜてください。 オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってください。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口にはしつかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を2回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2 回塗りとてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。成前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。水の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		
メンテナンス塗装(半透明塗料が塗られている面): 剥離したものや黒ずんだ部分があればスクレーパーやスチールブラシで取り除いてください。表面の汚れを取り除き、必要に応じて、適切な力ビ除去剤で洗ってください。木肌が見えている部分はブライマーのバルッティベースまたはバルッティブラスベースを塗装して下さい。木材表面に光沢のある塗膜が残っている場合は、サンドがけを行って下さい。 塗装 均一な表面のために十分な量の Valtti Plus Kesto をご用意ください。1つの缶に混ぜ合わせ、可能性のある色差が出ないようにしてください。使用前と使用中の時折、塗料を全体敵に混ぜてください。 オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってください。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口にはしつかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を2回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2回塗りとてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。よの状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		
剥離したものや黒ずんだ部分があればスクレーパーやスチールブラシで取り除いてください。表面の汚れを取り除き、必要に応じて、適切な力ピ除去剤で洗ってください。木肌が見えている部分はプライマーのバルッティベースまたはバルッティプラスペースを塗装して下さい。木材表面に光沢のある塗膜が残っている場合は、サンドがけを行って下さい。 塗装 均一な表面のために十分な量の Valtti Plus Kesto をご用意ください。1つの缶に混ぜ合わせ、可能性のある色差が出ないようにしてください。使用前と使用中の時折、塗料を全体敵に混ぜてください。オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってください。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を2回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2回塗りしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。木の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるペく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		
ださい。表面の汚れを取り除き、必要に応じて、適切な力ビ除去剤で洗ってください。木肌が見えている部分はプライマーのバルッティベースまたはバルッティブラスペースを塗装して下さい。木材表面に光沢のある塗膜が残っている場合は、サンドがけを行って下さい。 塗装 均一な表面のために十分な量の Valtti Plus Kesto をご用意ください。1つの缶に混ぜ合わせ、可能性のある色差が出ないようにしてください。使用前と使用中の時折、塗料を全体敵に混ぜてください。 オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってください。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を 2回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2回塗りしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常 2回塗りをしてください。よの状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約 4 週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		
い。木肌が見えている部分はプライマーのバルッティベースまたはバルッティプラスベースを塗装して下さい。木材表面に光沢のある塗膜が残っている場合は、サンドがけを行って下さい。 塗装 均一な表面のために十分な量の Valtti Plus Kesto をご用意ください。1 つの缶に混ぜ合わせ、可能性のある色差が出ないようにしてください。使用前と使用中の時折、塗料を全体敵に混ぜてください。 オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってください。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を2回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2回塗りしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。本の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるベく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		剥離したものや黒ずんだ部分があればスクレーパーやスチールブラシで取り除いてく
スを塗装して下さい。木材表面に光沢のある塗膜が残っている場合は、サンドがけを行って下さい。 参装 均一な表面のために十分な量の Valtti Plus Kesto をご用意ください。1つの缶に混ぜ合わせ、可能性のある色差が出ないようにしてください。使用前と使用中の時折、塗料を全体敵に混ぜてください。 オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってください。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を2回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2回塗りしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。本の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		ださい。表面の汚れを取り除き、必要に応じて、適切なカビ除去剤で洗ってくださ
を行って下さい。 歩大の表面のために十分な量の Valtti Plus Kesto をご用意ください。1 つの缶に混ぜ合わせ、可能性のある色差が出ないようにしてください。使用前と使用中の時折、塗料を全体敵に混ぜてください。 オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってください。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を 2 回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2 回塗りしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常 2 回塗りをしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常 2 回塗りをしてください。木の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約 4 週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		い。木肌が見えている部分はプライマーのバルッティベースまたはバルッティプラスベー
塗装 均一な表面のために十分な量の Valtti Plus Kesto をご用意ください。1 つの缶に 混ぜ合わせ、可能性のある色差が出ないようにしてください。使用前と使用中の時 折、塗料を全体敵に混ぜてください。 オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってく ださい。製品は乾燥が早いです。カリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口 にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を 2 回 塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2 回塗りしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常 2 回塗りをしてください。木の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約 4 週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		スを塗装して下さい。木材表面に光沢のある塗膜が残っている場合は、サンドがけ
混ぜ合わせ、可能性のある色差が出ないようにしてください。使用前と使用中の時 折、塗料を全体敵に混ぜてください。 オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってく ださい。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口 にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を 2 回 塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応 じて、1~2 回塗りしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、 通常 2 回塗りをしてください。木の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗 料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メン テナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約 4 週間後ですので、塗装 された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らか いブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		を行って下さい。
折、塗料を全体敵に混ぜてください。 オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってください。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を 2 回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2 回塗りしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常 2 回塗りをしてください。木の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約 4 週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。	塗装	均一な表面のために十分な量の Valtti Plus Kesto をご用意ください。1 つの缶に
オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってください。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を 2 回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2 回塗りをしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常 2 回塗りをしてください。木の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約 4 週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		混ぜ合わせ、可能性のある色差が出ないようにしてください。使用前と使用中の時
ださい。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を2回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2回塗りしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。木の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		折、塗料を全体敵に混ぜてください。
にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を2回塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2回塗りしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。木の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		オーバーラップを防ぐため、端から端まで均一に続けて Valtti Plus Kesto を塗ってく
塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応じて、1~2回塗りしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常2回塗りをしてください。木の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		ださい。製品は乾燥が早いです。クリアーな塗膜ができる程度に塗装します。木口
じて、1~2 回塗りしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、通常 2 回塗りをしてください。木の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約 4 週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		にはしっかりと塗装して下さい。新規塗装の場合、プライマー塗装後、製品を2回
通常 2 回塗りをしてください。木の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約 4 週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		塗りしてください。メンテナンス塗装の場合は、表面状態や以前の塗装の状況に応
料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メンテナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		じて、1~2 回塗りしてください。以前の塗装が薄く製品が木に吸収されていたら、
テナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。 施工器具た石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。		通常 2 回塗りをしてください。木の状態をチェックして、必要に応じて、表面から塗
施工器具洗浄 施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。 メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。 EU VOC (Cat A/e) 130 g/I (2010)		料が剥がれるなどが見られたらなるべく早く、メンテナンス塗装を行ってください。メン
メンテナンス 製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。 EU VOC (Cat A/e) 130 g/I (2010)		テナンス塗装の間隔は、位置や、方位、気候の条件によって異なります。
された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らかいブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。 EU VOC (Cat A/e) 130 g/l (2010)	施工器具洗浄	施工器具を石鹸(または近似の洗剤)で洗い、水ですすいでください。
いブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。 EU VOC (Cat A/e) 130 g/l (2010)	メンテナンス	製品が最終の硬化、耐久性に達するのは、塗装から約4週間後ですので、塗装
EU VOC (Cat A/e) 130 g/l (2010)		された面は注意して取り扱ってください。塗装後すぐに洗浄が必要な場合、柔らか
		いブラシ、モップ、または湿らした布を使ってください。
2004/42/EC 判阻值 Valtti Diva Kasta VOC 会有 是士 120 m/l	EU VOC	(Cat A/e) 130 g/l (2010)
2004/42/EC 制限值 Valiti Pius Kesto VOC 含有 販人 130 g/i.	2004/42/EC 制限值	Valtti Plus Kesto VOC 含有 最大 130 g/l.
規則(EC) No. 長期影響により水生生物に有害。下記を含みます。	規則(EC) No.	長期影響により水生生物に有害。下記を含みます。
1272/2008 に沿った 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	1272/2008 に沿った	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
健康と安全ラベル 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and	健康と安全ラベル	5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and
2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1),		2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1),
2-octyl-2H-isothiazol-3-one and 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate.		2-octyl-2H-isothiazol-3-one and 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate.
人によってはアレルギー反応を起こす可能性があります。保護手袋をご使用くださ		│ │人によってはアレルギー反応を起こす可能性があります。保護手袋をご使用くださ
い。環境へ放出しないでください。安全データシート(英文)をご希望の際はお申し		 い。環境へ放出しないでください。安全データシート(英文)をご希望の際はお申し
付けください。		付けください。

環境と廃棄	排水、水の設備や土壌に流出しないようにしてください。空の乾燥した缶はリサイク
	ルするか地域の規則に従って廃棄してください。残余物は、地域の規則に従って廃
	棄してください。
輸送	VAK/ADR -

本カタログは、メーカー英文カタログを和訳したものです。日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。



TEL047-300-2581 FAX047-300-2585